



- **Funktion:** Bei Fehlfunktion oder im Notfall kann der Schalter gedrückt werden um das Fahrzeug oder Personen nicht zu schädigen. Das Trittbrett fährt bei Betätigung automatisch ein und lässt sich nicht mehr automatisch aktivieren.
- Der Schalter sollte betätigt werden bei Beispielweise:
  - a. Fehlfunktion
  - b. Werkstattaufenthalt
  - c. Situationen in denen das Trittbrett hinderlich sein kann
- Der Notfallmodus kann durch erneutes drücken verlassen werden (Status „0“). Die Stufe befindet sich wieder im „Automatikmodus“. Der Standardwert ist „0“